

Umiestnenie a zakázaná manipulácia s fľašami

Umiestnenie fliaš:

- Miestnosti a priestory, kde sú umiestnené prevádzkové a zásobné fľaše musia byť vetrané;
- Vetranie musí byť účinné tak, aby sa za normálnych prevádzkových podmienok nevytvorila v prevádzkových priestoroch neprípustná koncentrácia plynu, a to tak z požiarneho, ako aj hygienického hľadiska;
- LPG fľaše sa umiestňujú tak, aby nedochádzalo k prekročeniu povrchovej teploty LPG fľaše nad 40 °C
- Fľaše musia byť od otvoreného zdroja ohňa dostatočne vzdialené;
- Fľaše sa musia vždy umiestniť tak, aby bol k nim voľný prístup, a musia sa zabezpečiť proti prevrhnutiu, nárazu, pádu alebo skotúľaniu stabilnými alebo prenosnými stojanmi, strmeňom, reťazou, objímkou alebo kovovým pásom, každá samostatne tak, aby v prípade potreby bolo možné fľaše rýchlo uvoľniť;
- Fľaše musia byť umiestnené tak, aby boli vhodným spôsobom chránené pred účinkami slnečného žiarenia;
- Po skončení práce sa musí bezpečne uzavrieť prívod plynu a z prechodného pracoviska sa musia fľaše s plynom neodkladne odviezť na vyhradené miesto a zabezpečiť pred manipuláciou nepovolanými osobami.

Tel: +421 850 606 303
Fax: +421 33/6483 800
E-mail: zakaznicke@flaga.sk

Flaga spol. s r.o.
Šenkvickej 14/R
902 01 Pezínok
Slovensko

IČO: 34116940
DIČ: 2020361123
IČ DPH: SK2020361123

Spoločnosť je registrovaná na
OS Bratislava I, oddiel: sro,
vložka č. 13162/B.

Bankové spojenie:
VÚB
Účet: 1267056753/0200
BIC: SUBASKBX
IBAN: SK9002000000001267056753

Pri prácach a manipulácii s fľašami je zakázané najmä :

- manipulovať s otvoreným ohňom a fajčiť,
- hádzať a kotúľať fľaše,
- prenášať fľaše za ochranný klobúčik,
- prepravovať fľaše na sklápacom dopravnom prostriedku,
- prepravovať fľaše v batožinovom priestore osobného vozidla u ktorého nie je priestor fliaš oddelený od priestoru vodiča, vyliezať na uložené fľaše,
- prepravovať a skladovať tlakové nádoby na plyn spoločne so žieravinami v rozbitných obaloch, s látkami, ktoré sú zdrojom ionizujúceho žiarenia, s látkami, ktoré tvoria s prepravovanými a skladovanými plynmi nebezpečnú zmes,
- umiestňovať prevádzkové a zásobné fľaše v obytných domoch, pivniciach a suterénnych priestoroch, prechodoch a prejazdoch, na únikových cestách a schodištiach, kotolniciach a pod.,
- prepúšťanie skvapalneného propánu z jednej fľaše do druhej.